

From the **Heart**

V3.0

OWNER'S MANUAL	2 - 6
BETRIEBSANLEITUNG	7 - 11
MODE D'EMPLOI	12 - 17
HANDLEIDING	18 - 23
MANUALE D'USO	24 - 29
MANUAL DEL USUARIO	30 - 34
BRUKSANVISNING	35 - 40
КÄҮТТÖОНЈЕ	41 - 45



www.tunturi.com

DEUTSCH

INHALT

MONTAGE	46
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	7
EINFÜHRUNG	8
ÜBUNGEN	8
COCKPIT	10
TRAN UND LAGERUNG	11
WARTUNG	11
BETRIEBSSTÖRUNGEN	11
TECHNISCHE DATEN	11

HERZLICH WILLKOMMEN IN DER WELT DES TRAINIERENS MIT TUNTUR!

Durch Ihren Kauf haben Sie bewiesen, dass Ihnen Ihre Gesundheit und Ihre Kondition viel wert sind; auch haben Sie gezeigt, dass Sie Qualität zu schätzen wissen. Mit einem Tunturi-Fitnessgerät haben Sie sich für ein hochwertiges, sicheres und motivierendes Produkt als Trainingspartner entschieden. Welches Ziel Sie auch immer mit Ihrem Training verfolgen, wir sind sicher, dass Sie es mit diesem Fitnessgerät erreichen. Hinweise zu Ihrem Trainingsgerät und zum effektiven Training damit finden Sie auf der Internetseite von Tunturi WWW.TUNTURI.COM.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Trainingsausrüstung. Lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Trainingsgerät montieren, mit ihm trainieren oder es warten. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch; es wird Sie jetzt und zukünftig darüber informieren, wie Sie Ihr Gerät benutzen und warten. Befolgen Sie diese Anweisungen immer sorgfältig.

Für Schäden, die durch Missachtung der beschriebenen Einstellungs- und Wartungsanweisungen entstehen, besteht kein Garantie-Anspruch!

- Vor Beginn eines Trainingsprogrammes einen Arzt konsultieren.
- Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder anderen anomalen Symptomen sollte das Training sofort abgebrochen und unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.
- Die Vibration Plate nicht verwenden, wenn Sie eine der folgenden Beschwerden bzw. Krankheiten haben: Akute Infektionen, Probleme mit Gelenken, akute Arthritis, schwere Herz- oder Blutgefäßerkrankungen, nicht verheilte chirurgische Wunden oder Metallstifte/platten, neu implantierte Kunstgelenke, Diabetes, Schwangerschaft, Epilepsie, Herzschrittmacher, kürzlich erfolgte Thrombosen, Tumore oder Rückenprobleme.
- Aufgrund des natürlichen Spieltriebes und der Experimentierfreudigkeit der Kinder können Situationen und Verhaltensweisen entstehen, für die das Trainingsgerät weder gebaut noch abgesichert ist und die eine Verantwortung seitens des Herstellers ausschliessen.
 Wenn Sie dennoch Kinder an das Trainingsgerät lassen, müssen Sie deshalb deren geistige und körperliche

Entwicklung und vor allem deren Temperament berücksichtigen, sie gegebenenfalls beaufsichtigen und sie vor allem auf die richtige Benutzung des Gerätes hinweisen.

- Vergewissern Sie sich, dass während des Trainings oder beim Bewegen des Geräts kein Haustier in der Nähe ist.
- Das Gerät sollte grundsätzlich nur von einer Person benutzt werden.
- Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich.
- Das Gerät daft nur in Innenräumen benutzt werden.
- Das Gerät auf möglichst ebenen Untergrund stellen.
- Stützen Sie sich nie gegen das Cockpit ab!
- Bedienen Sie die Tasten mit der Fingerkuppe. Ein Fingernagel kann die Membrane der Tasten beschädiaen.
- Das Gerät nie ohne die seitlichen Abdeckungen benutzen
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen (Sauna, Schwimmbad) vorgesehen.
- Beim Training muss die Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +35°C liegen. Zur Aufbewahrung kann das Gerät bei Temperaturen zwischen -15°C und +40°C gelagert werden. Die Luftfeuchtigkeit darf nie 90 % überschreiten.
- Bringen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Wasser. Wasser kann zu einem Kurzschluss und zur Beschädigung des Geräts führen
- Vor Beginn des Trainings sicherstellen, dass das Gerät völlig intakt ist. Auf keinen Fall mit einem fehlerhaften Gerät trainieren.
- Zur Benutzung des Gerätes stets angemessene Kleidung und Schuhwerk tragen.
- Nie die Hände in die Nähe von beweglichen Teilen bringen.
- Zur Vermeidung von Muskelkater Auf- und Abwärmtraining nicht vergessen.
- Keine anderen als die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Wartungsmassnahmen und Einstellungen vornehmen. Die angegebenen Wartungsanweisungen sind einzuhalten.
- Das Gerät darf nicht von Personen benutzt werden, deren Gewicht über 160 kg liegt.

HINWEIS ZUM ZUSAMMENBAU DES GERÄTS

Packen Sie das Gerät zunächst aus. Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie im hinteren Teil dieses Handbuchs. Folgen Sie der Anleitung in der vorgegebenen Reihenfolge.

Kontrollieren Sie vor dem Zusammenbau zunächst den Lieferumfang. Wenden Sie sich bei fehlenden Teilen an Ihren Händler, und nennen Sie ihm die Typenbezeichnung und Seriennummer des Geräts sowie die Ersatzteilnummer des fehlenden Teils. Eine Ersatzteilliste finden Sie im hinteren Teil dieses Handbuchs. Die Hardware-Komponenten sind in der Ersatzteilliste mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Die Richtungsangaben links, rechts, vorn und hinten gehen von der Trainingsposition aus. Verwahren Sie die Montagewerkzeuge, um sie bei Bedarf zur Hand zu haben (zum Beispiel zum Verstellen des Geräts). Es sei darauf hingewiesen, dass für den Zusammenbau des Geräts eine zweite Person benötigt wird.

Die Verpackung enthält eine Tüte mit Silikat, das die Feuchtigkeit während der Lagerung und des Trans aufnimmt. Bitte entsorgen Sie diese Tüte, wenn Sie das Gerät ausgepackt haben. Sorgen Sie rund um das Gerät für einen Freiraum von mindestens 100 cm. Außerdem wird empfohlen, das Paket auf einer Schutzmatte zu öffnen und das Produkt dort zusammenzubauen. Setzen Sie nach dem Zusammenbauen des Geräts die Batterien von hinten in die Konsole ein.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF

EINFÜHRUNG

Diese Vibration Plate ist für den Heimgebrauch bestimmt. Sie können dieselben Übungen, die Sie in der Gruppe machen, auch zu Hause durchführen, alleine üben und in Ihrem eigenen Tempo und nach eigenem Ermessen experimentieren. Die Vibration Plate ist eine willkommene Ergänzung Ihres normalen Trainings oder Ihrer lichen Aktivitäten. Die Vibrationsbewegung spannt die Muskeln aktiv an und sorgt so für effektiveres Training. Das heißt, dass Sie mit der Vibration Plate in kürzerer Zeit dieselben Trainingsziele erreichen. Da das Training auf der Vibration Place effizienter ist, werden die Gelenke nur minimal belastet. Überbelastung oder Überanstrengung wird vermieden

Die unten beschriebenen Übungen wurden speziell für die Vibration Plate konzipiert. Die Platte ist so konzipiert, dass eine breite Palette an komfortablen Übungen möglich sind. Sie können die Übungen auf der Vibration Plate sowohl statisch (z. B. Dehnungsübungen) als auch dynamisch (z. B. Liegestützen) durchführen. So erweitern Sie Ihr Übungs- und Trainingsspektrum. Wie bereits erwähnt dient die Vibration Plate als Ergänzung des normalen Trainings. Sie kann für nachstehende Zwecke verwendet werden.

DEHNUNG; mehr Flexibilität durch aktive Kontrolle (statisch).

ÜBUNGEN; intensiveres Training auf effiziente Art und Weise (statisch und dynamisch).

ENTSPANNEN; Massage und Erholung mit der Vibration Plate (statisch).

Vibrationsplatten haben außerdem positiven Einfluss auf die körperliche Erholungsphase nach dem Training.

ÜBUNGEN

Wir empfehlen Ihnen, die Übungen zwei bis drei Mal pro Woche durchzuführen. Dehnungstraining und Erholungseinheiten können öfter stattfinden. Wie bei anderem (kardiovaskulärem) Training empfehlen wir Ihnen, in Ihrem eigenen Tempo zu trainieren. Beginnen Sie das Training mit geringer Intensität und steigern Sie die Trainingsintensität Ihren persönlichen Erfahrungen entsprechend.

HALTUNG

- Allgemein sollten Sie sich während der Übungen komfortabel fühlen.
- Bei allen Übungen sollten Sie die Knie beugen. Gelenke sollten sich nicht im Bewegungsendstand befinden, und Beine sollten während der Übung nicht durchgestreckt werden. Die Vibration sollte durch die Muskeln hindurchgehen, nicht durch die Gelenke. Spüren Sie eine sehr hohe Vibration, die bis zum Kopf reicht, ist Ihre Haltung nicht korrekt.
- Ihr Rücken muss immer gestreckt sein. Vermeiden Sie das "Hängen" am Gerät.
- Alle (Dehnungs-)Übungen sollten aktiv geschehen. Bei Massage- oder Erholungseinheiten können Sie die Muskelspannung abbauen.
- Die Bauchmuskeln sollten angespannt bleiben. So wird das Training effektiver.

Die nachstehende Tabelle dient als allgemeine Richtlinie für die Grundübungen und Intensität. Es handelt sich um allgemeine Angaben. Sie sollten die Trainingsintensität entsprechend Ihrem Komfortbedürfnis und Trainingsziel steigern oder senken, vor allem wenn Sie sich auf ein bestimmtes Gebiet konzentrieren wollen.

ART DER ÜBUNG	EMPFOHLENE FREQUENZ		
Dehnung	35 Hz		
Übungen	20-40 Hz		
Erholung	40-50 Hz		

In der folgenden Tabelle wird ein Trainingsplan dargestellt, der als Richtlinie verwendet werden kann. Sie können alle Übungen Ihrer individuellen Trainingsintensität anpassen, indem Sie die Frequenz oder Dauer erhöhen bzw. senken.

	ANFÄNGER (MAX. 15 MIN./TAG)	FORTGESCHRITTEN (MAX. 20 MIN./TAG)	ERFAHREN (MAX. 30 MIN./TAG)		
AUFWÄRMEN	1 X 30 SEK 30 HZ	1 X 30 SEK. 30 HZ 2 VERSCH. ÜBUNGEN 1 X 30 SEK. 30 HZ 3 VERSCH. ÜBUNGEN			
KERNTRAINING	1 X 30 SEK 35 HZ 2 VERSCH. ÜBUNGEN	1 X 30 SEK. 35 HZ 8 VERSCH. ÜBUNGEN 1 2 VERSCH. ÜBUNGEN			
ABKÜHLEN	1 X 60 SEK 40 HZ 2 VERSCH. ÜBUNGEN	1 X 60 SEK. 40 HZ 2 VERSCH. ÜBUNGEN	1 X 60 SEK. 40 HZ 3 VERSCH. ÜBUNGEN		
FOLGETRAINING	WOCHE 1 WIE OBEN WOCHE 2 KERNTRAINING 45 SEK. WOCHE 3 KERNTRAINING 60 SEK. WOCHE 4 EXTRA TRAINING	WOCHE 1 WIE OBEN WOCHE 2 KERNTRAINING 45 SEK. WOCHE 3 KERNTRAINING 60 SEK. WOCHE 4 EXTRA TRAINING WOCHE 5-8 WIE WOCHE 1-4, MIT DYNAMISCHEN ÜBUNGEN	WOCHE 1 WIE OBEN WOCHE 2 KERNTRAINING 45 SEK. WOCHE 3 KERNTRAINING 60 SEK. WOCHE 4 EXTRA TRAINING WOCHE 5-8 WIE WOCHE 1-4, MIT DYNAMISCHEN ÜBUNGEN		

Nach jeder einzelnen Übung sollten Sie 60 Sekunden Pause einlegen, um körperliche Überbelastung zu vermeiden. Vibrationsübungen sollten in Maßen ausgeführt werden.

ÜBUNGSRICHTLINIEN

- To avoid muscular pain and strain, begin each workout by warming up and end it by cooling down. Don't forget to stretch at the end of the workout.
- At all exercises you should bend your knees, and not 'lock' any joints or straighten your legs during exercise
- Bei Übungen mit direktem Kontakt mit der Vibrationsoberfläche (durch Berührung mit der Hand, dem Bein oder den bloßen Füßen) empfehlen wir die Verwendung der Komfortmatte während des Trainings.
- Wenn Sie durch aktive Übungen ein intensiveres Training erzielen möchten, sollten Sie Ihre Muskeln anspannen. Das steigert die Effizienz der Übung.
- Bei passiven Übungen (Dehnung/Erholung) müssen Sie die Muskeln nicht anspannen. Sie können häufiger durchgeführt werden.
- Sie können die Intensität des Trainings steigern, indem Sie entweder die Dauer oder die Frequenz der Übung oder einfach Ihre Haltung anpassen. Wenn Sie sich tiefer beugen, sich mehr dehnen oder die Muskeln noch mehr anspannen, wird die Übung anstrengender.
- Wir empfehlen, beim Training zwischen den Muskelgruppen zu wechseln. Trainieren Sie beispielsweise erst die Beine, dann die Arme oder den Bauch. Sie können die Übungen anpassen und spezifische Muskelgruppen ganz nach Wunsch trainieren.
- Eine extra Belastung in Form von Gewichten ist nur unter sachkundiger Aufsicht empfehlenswert, da Sie ansonsten ihre Gelenke oder Muskeln überbelasten könnten. Die Standardübungen beinhalten dies nicht.

BASIS ÜBUNGEN

Bei den Grundübungen wird von Hock- und Kniebeugestellungen ausgegangen. Einige Grundübungen werden weiter unten beschrieben. Auf dem mit dem Paket gelieferten Poster sehen Sie eine umfassendere Übersicht der Stellungen.

GRUNDÜBUNGEN

Sie können wie gewohnt die Muskeln dehnen. Das Gerät verbessert ihre Ergebnisse. Passen Sie Ihre Dehnungsstellung so an, dass Sie sich dabei wohl fühlen. Nachfolgend einige Grundübungen als Beispiele.

Beindehnung	(Oberschenkel, Unterschenkel), Statisch
Stellen Sie sich neben die Vibration Plate, parallel zum Gerät. Stützen Sie die Hände in den Hüften ab. Stellen Sie einen Fuß auf die Trainingsoberfläche, wobei die Fußsohle die Oberfläche berührt. Dieses Bein sollte gerade bleiben. Lehnen Sie sich hinüber zum anderen Bein und beugen Sie das Knie.	

Armdehnung	(Arme), Statisch
Stellen Sie sich auf das Gerät. Halten Sie sich an den Handgriffen fest und strecken Sie die Arme seitlich von sich. Die Seile müssen gespannt sein	

ÜBUNGEN

Einige Übungen können im Stillstand bzw. statisch durchgeführt werden. Das Training ist jedoch wirkungsvoller, wenn Sie die Übungen dynamisch durchführen (aktiv in die Knie, beugen und bewegen). Nachfolgend einige Grundübungen als Beispiele.

Hocke (Oberschenkel, Unterschenkel), Statisch/Dynamisch Beugen Sie die Knie 90 Grad (oder wählen Sie einen anderen Winkel zur Steigerung/Drosselung der Intensität). Halten Sie sich an der Griffstange fest.

Statisch: Bleiben Sie während der Übung in dieser Position.

Dynamisch: Senken und heben Sie die Füße aktiv während

der Übung.

Die Arme sind horizontal (nicht "hängen").

Dynamisch: Gehen Sie abwechselnd in die Hocke und richten Sie sich wieder auf.



Beugen Sie die Knie 45 Grad und stellen Sie sich auf den Fußballen. Halten Sie die Griffstange fest (nicht "hängen"). Statisch: Bleiben Sie während der Übung in dieser Position.

Push ups	(Shoulder, arms), Dynamic
Place hands on the comfort Training mat, raise and lower the upper body until shoulders are level with the elbows. Keep your back straight.	

RELAXING

After training, or just for relaxing, it is good to use static postures (either isolating some muscles, or whole-body) at a high frequency for massaging or as a cooling down. Below are some basic exercises as examples.

Upper arm massage [Shoulder, arms], Static Place upper arm on top of Training mat, while kneeling next to the machine. Do not overstretch the shoulder.

Calves massage	(Lower legs), Static.		
Lay on your back in front of the machine, with your calves placed on the Training mat.			

KONSOLE



Auf dem Bildschirm werden zwei Hauptfunktionen angezeigt: die Bewegungsfrequenz und die Übungszeit. Die Zeiteinstellung ist von 0 - 90 Sekunden in 5-Sekunden-Schritten möglich. Die Frequenz kann von 20 - 50 Hz in 5-Hz-Schritten eingestellt werden. Im Übungsabschnitt finden Sie die korrekte Frequenz.

EIN- UN AUSSCHALTEN:

 Um die Vibration Plate zu aktivieren, schließen Sie das Netzkabel an der Wandsteckdose an. Drücken Sie dann die Taste zwischen der Platte und dem Bildschirmständer. Jetzt werden Dauer und Frequenz angezeigt.
 Um die Vibration Plate zu deaktivieren, schalten

 Um die Vibration Plate zu deaktivieren, schalten Sie sie mit der Taste zwischen der Platte und dem Bildschirmständer aus.

BITTE BEACHTEN: Ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Wandsteckdose, wenn die Vibration Plate nicht benutzt wird.

AUSSCHALTEN:

Um die Vibration Plate zu deaktivieren, schalten Sie sie mit der Taste zwischen der Platte und dem Bildschirmständer aus. Erfolgt 4 Minuten lang kein Signal, wechselt der Computer automatisch in den Ruhemodus.

TASTEN

TIME (S)

+/- erhöht oder verringert den Wert in 5-Sekunden-Schritten. Die Zeit kann nur vor dem Drücken von Start eingestellt werden.

FREQUENCY (HZ)

+/- erhöht oder verringert die Frequenz in 5-Hz-Schritten. Sie können diese Einstellung auch während der Übung

START / STOP

Mit dieser Taste wird die Übung gestartet oder beendet. Es gibt zwei Start-/Stopptasten, eine auf der Hauptkonsole und eine auf der Griffstange unten für Übungen in geringer Höhe.

AMPLITUDE

Mit dieser Taste können Sie zwischen hoher (Hi) und niedriger (Low) Amplitude umschalten. Hi bedeutet eine intensivere Bewegung und Low bedeutet eine weniger intensive Beweauna.

SCHNELLTASTEN

Mit den Schnelltasten für Zeit (30, 45, 60 Sek.) und Frequenz (30 und 40 Hz) können Sie die voreingestellten Werte für einen Schnellstart der Programme verwenden. Nach dem Drücken von Start startet die Vibration Plate mit voreingestellten Werten.

RECOVERY

Wenn diese Taste während der Trainings- oder Erholungsphase gedrückt wird, werden 60 Sek. zur Erholungszeit hinzugefügt (max. 240 Sek.).

PROGRAMME

Die V3.0 hat 3 vordefinierte Programme:

1) Manuell

Wie oben beschrieben, können Sie die Werte für die Trainingseinstellungen selbst festlegen (siehe auch Übungsbeschreibungen im Handbuch). Die voreingestellten Startwerte sind 35 Hz, 30 Sek. und hohe Amplitude.

2) Aufwärmen/Abkühlen

Die voreingestellten Werte für den 1. Übungszyklus: 30 Hz und 30 Sek., mit niedriger Amplitude und Erholung

Die voreingestellten Werte für den 2. Übungszyklus: 30 Hz und 30 Sek., mit hoher Amplitude und Erholung von 60 Sek.

3) Massage

Die voreingestellten Werte für den 1. Übungszyklus: 50 Hz und 60 Sek., mit hoher Amplitude und Erholung von

Die voreingestellten Werte für den 2. Übungszyklus: 50 Hz und 60 Sek., mit niedriger Amplitude und Erholung von 60 Sek

TRANSPORT **UND LAGERUNG**

Bitte befolgen Sie diese Hinweise, wenn Sie das Gerät tragen oder bewegen, denn falsches Anheben kann zu Rückenverletzungen oder anderen Unfällen führen:

Dank eingebauter Tranrollen ist das Gerät leicht zu bewegen. Dazu um das Gerät herumgehen, an der Handstûtzen festhalten, leicht ankippen und auf den Tranrollen im vorderen Fussrohr fortbewegen. Ein Verschieben des Gerätes kann manche Fussbodenmaterialien beschädigen, z.B. Holzparkettböden. In diesem Fall müssen Sie den Boden vorher schützen.

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort mit möglichst geringen Temperaturschwankungen.

WARTUNG

Das Gerät braucht nur sehr wenig Wartung. Prüfen Sie dennoch von Zeit zu Zeit, dass alle Schrauben und Muttern fest sitzen.

- Bitte trocknen Sie nach jedem Training alle Teile des Gerätes mit einem weichen, saugfähigen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.
- Entfernen Sie niemals die Schutzverkleidung des Gerätes.

BETRIEBSSTÖRUNGEN

BITTE BEACHTEN: Trotz kontinuierlicher Qualitätsüberwachung können vereinzelt an den Geräten durch einzelne Komponenten verursachte Funktionsstörungen auftreten. Dabei ist es nicht angebracht, das ganze Gerät zur Reparatur zu bringen, da der Fehler meistens durch Austauschen der defekten Komponente behoben werden kann.

Falls Sie Funktionsstörungen an Ihrem Gerät feststellen, Kontakt mit Ihrer nationalen Tunturi-Vertretung aufnehmen.

Wenden Sie sich an Ihre nationale Tunturi -Vertretung, wenn Sie Ersatzteile benötigen oder Funktionsstörungen an Ihrem Gerät feststellen. Beschreiben Sie das Problem und die Einsatzbedingungen und teilen Sie das Kaufdatum und die Seriennummer des Gerätes mit. Die Ersatzteilnummern finden Sie in der Liste am Ende dieser Anweisung. Nur Teile in der Ersatzteilliste dürfen verwendet werden

TECHNISCHE DATEN

Länge	92 cm
Breite	86 cm
Höhe	148 cm
Gewicht	50 kg

Der V3.0 wurde nach den Richtlinien der EU für elektromagnetische Einheitlichkeit, EMC (89/336/EWG) gestaltet und trägt das CE Konformitäts-Zeichen.


Der V3.0 erfüllt die EN-Präzisionsund Sicherheitsstandards (EN-957).


Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich Tunturi das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern.


BITTE BEACHTEN: Die Hinweise bezüglich der Montage, der Benutzung und der Wartung Ihres Geräts müssen sorgfältig beachtet werden. Die Garantie schliesst keine Beschädigungen ein, die auf Fahrlässigkeit bei der Montage, Einstellung und Wartung, wie sie in diesem Handbuch beschrieben wurden, zurückzuführen sind. Werden Modifizierungen ohne das Einverständnis der Tunturi vorgenommen, erlischt jeglicher Garantieanspruch!


WIR WÜNSCHEN IHNEN VIELE ANGENEHME TRAININGSSTUNDEN MIT IHREM NEUEN TUNTURI TRAININGSPARTNER!


ASSEMBLY INSTRUCTION















10TUV3.0X00

V3.0 EXPLODED VIEW



PARTS LIST

8	5x10 DIN 7985 5 DIN 127	(incl. part 2,3) Screw	1	72			
8	5 DIN 127	Corour	0.0		M8x16 ISO 7380	Screw	8
4 Hand 5 M8 E 6 M8 E 7 M8x 8 Plug 9 Switch 10 Cab 11 End 12 M5x 13 Wire 14 Hand 15 On/6 17 On/6 18 M4x 19 Wire 12 Whe 12 Whe 12 Whe 12 Whe 12 Whe 13 M4 E 14 M6 E 15 M8 E 16 M8 E 17 Mote 18 M4x 19 Wire 19 Wire 10 Hand 11 Elect 11 M8x 12 M4x 13 M4 E 14 M6x 15 M6x 16 M8x 16 M8x 17 M6x 18 M8x 18 Eva 18 M8x 19 Wire 19 M10 10 Dam 10 M8x 11 Met 11 Met 12 Dam 13 Supp 14 Lowe 15 Con 16 Elect 16 M8x 16 M8x 17 Foar 18 M8x 18 Wire 18 M8x 19 M10 18 M8x 19 Wire 19 M10 18 M1	אוט זי Indlebar post		33	73	M8 DIN 127	Spring washer	3
5	analebar post	Spring washer	4	74	M8 DIN 125	Flat washer	3
6		(incl. part 4-8,13)	1	75 77	Power plate supply	wire	1
7		Flat washer	4	76	Bushing		2
S		Spring washer	4	77 78	Fixed ring		2
Swift Swif		Screw	4 4	70 79	Nut M5x20 DIN 7985	Screw	4
10 Cab 11 End 12 M5x 13 Wire 14 Hand 15 On/6 16 On/6 16 M4x 19 Wire 20 Hand 21 Strap 22 Whe 23 Tran 24 M8 E 25 M8 E 26 M8 E 27 Moto 28 M10 29 M10 30 M10 31 Moto 32 M4x 33 M4 E 35 Moto 36 M5x 37 Botto 38 Wire 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 48 Upp 49 M8x 40 M8x 41 Meto 42 Dam 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 48 Dam 48 Upp 49 M8x 40 M8x 41 Meto 42 Dam 45 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 48 Dam 49 M8x 40 Con 50 Elect 50 M4x 50 Con 50 Elect 50 M4x 50 Con 50 Elect 50 M6x 50 Foar	ritching wire		1	80	Flat washer	sciew	4
11 End 12 M5x 13 Wire 14 Hand 15 On/o 16 On/o 17 On/o 18 M4x 19 Wire 20 Hand 21 Strap 22 Whe 23 Tran 24 M8 E 25 M8 E 26 M8 E 27 Mote 28 M10 38 M4x 38 M4 E 38 M10 38 M4x 38 M4 E 38 M5x 38 Eva 38 Eva 38 M6 Eva 38 M6 Eva 39 M10 30 M8x 41 M6t 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 48 M8x 49 M8x 40 Con 51 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Con 51 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Train 50 Train 50 Train 51 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Train 50 Train 50 Train 50 Train 50 Train 51 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Train	able wire		'	81	Locking ring		4
12 M5x 13 Wire 14 Hand 15 On/o 16 On/o 17 On/o 18 M4x 19 Wire 19 Wire 10 Hand 19 Wire 10 Hand 10 M8 E			2	82	Foam tube		1
13 Wire 14 Hand 15 On/o 16 On/o 17 On/o 18 M4x; 19 Wire 20 Hand 21 Strap; 22 Whe 23 Tran; 24 M8 E 25 M8 E 26 M8 D 27 Moto 28 M10 29 M10 30 M10 31 Moto 33 M4 E 34 M4 E 35 M8 E 36 M5x 37 Botto 38 Eva 41 Meto 42 Dam 43 Supp; 44 Lowe 45 Con 46 M8x; 41 Meto 47 M8 E 48 Upp; 49 M10 40 M8x 41 Meto 45 Con 61 Elec 62 Elec 63 M4x 64 Ove 65 Sock 64 Light 65 Sock 65 Light 66 Light 67 M8x 68 Foot 68 M5x 69 Foot 68 M5x 69 Foot 69 Train 60 Upp; 60 Foot 60 Foot 61 Upp; 62 Foot 63 Foot 64 Meto 65 Plug		Screw	4	-	Hardware kit (incl. *	1	1
14 Hand 15 On/o 16 On/o 17 On/o 18 M4x; 19 Wire 20 Hand 21 Strap 22 Whe 23 Tran 24 M8 E 25 M8 E 26 M8 E 27 Mote 28 M10 29 M10 30 M10 31 Mote 33 M4 E 34 M4 E 36 M8x; 37 Botto 38 Eva 39 Eva 40 M8x; 41 Mete 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 46 M8x; 47 M8 E 48 Epa 49 M8x; 40 Ove 51 Elector 52 Elector 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foot 58 M5x 59 Foot 50 Con 51 Elector 50 Con 51 Elector 52 Elector 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foot 58 Foot 58 Foot 58 Foot 58 Foot 58 Foot 59 Flug		SCIEW	ī	_	Owner's manual	J	1
15 On/o 16 On/o 17 On/o 18 M4xi 19 Wire 20 Hand 21 Strap 22 Whe 22 Whe 23 M8 E 24 M8 E 25 M8 E 26 M10 29 M10 30 M10 31 Mote 32 M4x 33 M4 E 34 M4 E 35 M5x 36 M5x 37 Botto 38 Eva 41 Met 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 66 Elec 67 Foar 68 M5x 69 Eva 69 Eva 60 M8x 60		(incl. part 15-19)	i I	-	Warranty Booklet		1
16 On/6 17 On/6 18 M4x 19 Wire 20 Hand 21 Strap 22 Whe 22 Whe 23 Tran 24 M8 E 25 M8 E 26 M10 29 M10 30 M10 31 Mote 33 M4 E 34 M4 E 35 M5x 36 M5x 37 Botto 38 Eva 39 Eva 41 Met 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 66 Elec 67 M8 E 68 M5x 69 Eva 69 M8x 60 Con 60 Elec 60 M8x 60 Con 60 Elec	n/off switch cover		i	-	Label set		1
17 On/6 18 M4xi 19 Wire 20 Hand 21 Strap 22 Whe 23 Tran 24 M8 E 25 M8 E 26 M8 I 27 Moto 28 M10 29 M10 30 M10 31 Moto 32 M4x 33 M4 E 34 M4 E 35 Moto 36 M5x 37 Botto 38 Eva 38 Eva 40 M8xi 41 Meto 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 61 Elec 62 Elec 63 M4x 64 Ove 65 Sock 64 Light 65 Foar 66 Light 67 Foar 68 M5x 69 Train 61 Upp 66 Sock 66 Light 67 Foar 68 M5x 69 Train 61 Upp 61 Foar 61 Foar 63 Foat 64 Meto 65 Plug	n/off switch cover		i I		20001301		,
18 M4xi 19 Wire 20 Hand 21 Strap 22 Whe 23 Tran 24 M8 E 25 M8 E 26 M8 E 27 Moto 28 M10 30 M10 31 Moto 32 M4x 33 M4 E 35 Moto 36 M5x 36 M5x 37 Botto 38 Eva 40 M8xi 41 Meto 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 61 Elect 65 Elect 65 M6x 66 Light 67 Foar 68 M5x 69 Train 61 Upp 65 Sock 66 Light 67 Foar 68 M5x 69 Train 61 Upp 65 Sock 66 Light 67 Foar 68 M5x 69 Train 61 Upp 65 Foot 66 Light 67 Foar 68 M5x 69 Train 61 Upp 65 Foot 66 Light 67 Foar 68 M5x 69 Train 61 Upp 65 Foot 66 Light 67 Foar 68 M5x 69 Train 61 Upp 65 Foot 66 Light 67 Foar 68 M5x 69 Train 61 Upp 65 Foot 66 Light 67 Foar 68 M5x 69 Train 60 Train	n/off switch buttor		i I				
19 Wire 20 Hand 21 Strap 22 Whe 23 Tran 24 M8 E 25 M8 E 26 M8 E 27 Moto 28 M10 30 M10 31 Moto 32 M4x 33 M4 E 35 Moto 36 M5x 36 M5x 37 Botto 48 Eva 41 Meto 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 61 Elec 62 Elec 63 M4x 64 Ove 65 Sock 64 Light 65 Foar 66 Light 67 Foar 68 M5x 69 Train 60 Train	•	Screw	2				
20 Hand 21 Strap 22 Whe 23 Tran 24 M8 E 25 M8 E 26 M8 E 26 M8 D 27 Moto 28 M10 30 M10 31 Moto 32 M4x 33 M4 E 35 Moto 36 M5x 37 Botto 38 Eva 41 Meto 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 49 M8x 40 M8x 41 Meto 45 Con 51 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 51 Upp 52 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 51 Upp 52 Floot 53 Foot 54 Meto 55 Plug	re plug	00.011	ī l				
21 Strap 22 Whe 23 Trap 24 M8 E 25 M8 E 26 M8 E 26 M8 D 27 Moto 28 M10 30 M10 31 Moto 32 M4x 33 M4 E 35 Moto 36 M5x 37 Botto 38 Eva 38 Eva 38 Eva 40 M8x 41 Meto 42 Dam 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 48 M8x 47 M8 E 48 Upp 48 M8x 48 Upp 49 M8x 40 Con 51 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Meto 55 Plug	and grip		2				
22 Whee 23 Trans 24 M8 E 25 M8 E 25 M8 E 26 M8 E 27 Mote 28 M10			2				
23 Trans 24 M8 E 25 M8 E 26 M8 E 27 Moto 28 M10 29 M10 30 M10 30 M10 31 Moto 32 M4 E 33 M4 E 34 M4 E 35 Moto 36 M5x 37 Botto 38 Eva 38 Eva 38 Eva 39 Eva 40 M8x 41 Meto 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 51 Elect 52 Elect 53 M4x 56 Och 56 Light 57 Foar 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Train 50 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Meto 55 Plug	heel fix plate		ī l				
24 M8 E 25 M8 E 26 M8 E 27 Mote 28 M10 29 M10 30 M10 31 Mote 33 M4 E 34 M4 E 35 Mote 36 M5x 37 Botte 38 Eva 39 Eva 41 Met 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 44 Lowe 45 Con 51 Elect 52 Elect 53 M4x 56 Och 56 Light 57 Foar 56 Light 57 Foar 58 M5x 58 M5x 59 Train 50 Train 50 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Met 55 Plug	ansportation whee	<u> </u>	2				
25 M8 E 26 M8 E 27 Mote 28 M10 29 M10 30 M10 31 Mote 32 M4x 33 M4 E 34 M4 E 36 M5x 37 Botte 38 Eva 39 Eva 40 M8x 41 Mete 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 E 49 W8x 40 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 49 M8x 40 Con 51 Elec 52 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 58 Foot 58 M5x 59 Frain 50 Train 50 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Mete 55 Plug		Flat washer	12				
26 M8 E 27 Moto 28 M10 29 M10 30 M10 30 M10 31 Moto 32 M4x 33 M4 E 34 M4 E 36 M5x 37 Botto 38 Eva 40 M8x 41 Meto 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 49 M8x 50 Con 51 Elec 52 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 57 Foot 58 M5x 59 Train 50 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Meto 55 Plug		Nut	2				
27 Mote 28 M10 29 M10 30 M10 31 Mote 32 M4x 33 M4 E 34 M4 E 35 Mote 36 M5x 37 Botte 38 Eva 40 M8x 41 Mete 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 49 M8x 50 Con 51 Elec 52 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Mete 55 Plug		Spring washer	2				
28 M10 29 M10 30 M10 31 Moto 32 M4x 33 M4 E 34 M4 E 35 Moto 36 M5x 37 Botto 38 Eva 38 Eva 39 Eva 40 M8x 41 Meto 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 49 M8x 50 Con 51 Elec 52 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Meto 55 Plug			1				
29 M10 30 M10 31 Moto 32 M4x 33 M4 E 34 M4 E 35 Moto 36 M5x 37 Botto 38 Eva 40 M8x 41 Meto 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 49 M8x 50 Con 51 Elect 52 Elect 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Meto 55 Plug		Nylon nut	4				
80 M10 81 Moto 82 M4x 83 M4 E 84 M4 E 85 Moto 86 M5x 86 M5x 87 Botto 88 Eva 89 Eva 81 Meto 81 Lowe 84 Lowe 84 Lowe 85 Con 86 M8x 87 M8 E 87 M8 E 88 Eva 89 Eva 80 M8x 81 Meto 81 Lowe 85 Con 86 M8x 87 M8 E 88 Eva 88 Eva 89 Eva 80 M8x 80 Dam 81 Lowe 85 Con 86 M8x 87 M8 E 88 M5x 89 Eva 80 Train 81 Upp		Spring washer	4				
81 Moto 82 M4x 83 M4 E 83 M4 E 84 M4 E 85 Moto 86 M5x 86 M5x 87 Botto 88 Eva 89 Eva 89 Eva 81 Meto 81 Lowe 81		Flat washer	4				
32 M4x 33 M4 E 34 M4 E 35 Moto 36 M5x 37 Botto 38 Eva 38 Eva 40 M8x 41 Meto 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 49 M8x 47 M8 E 48 Upp 49 M8x 50 Con 51 Elect 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 51 Upp 52 Foot 58 M5x 59 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Meto 55 Plug	otor foam		i I				
33		Screw	i I				
34 M4 E 35 Moto 36 M5x 37 Botto 38 Eva 39 Eva 40 M8x 41 Meto 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 49 M8x 47 M8 E 48 Upp 49 M8x 50 Con 51 Elec 52 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 66 Light 67 Foar 68 M5x 68 M5x 69 Train 61 Upp 62 Foot 63 Foot 64 Meto 65 Plug		Spring washer	i I				
35 Moto 36 M5x 37 Botto 38 Eva 39 Eva 40 M8x 41 Meto 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 I 48 Upp 49 M8x 50 Con 51 Elect 52 Elect 53 M4x 64 Ove 65 Sock 66 Light 67 Foar 68 M5x 69 Train 61 Upp 62 Foot 63 Foot 64 Meto 65 Plug		Flat washer	i I				
86 M5x 87 Botto 88 Eva 89 Eva 40 M8x 41 Met 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 49 M8x 50 Con 51 Elect 52 Elect 53 M4x 64 Ove 65 Sock 66 Light 67 Foar 68 M5x 68 M5x 69 Train 60 Train 61 Upp 62 Foot 63 Foot 64 Met 65 Plug	otor cover		i I				
87 Botto 88 Eva 89 Eva 99 Eva 90 M8x 91 Met 91 Dam 91 Supp 91 Low 91 M8 Low 91 Low 91 M8 Low 91		Screw	6				
88 Eva 19		(incl. part 38)	ĭ				
89 Eva 40 M8x 41 Meta 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 E 48 Upp 49 M8x 50 Con 51 Elec 52 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Meta 55 Plug	a foam		i I				
40 M8x 41 Meta 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 46 M8x 47 M8 D 48 Upp 49 M8x 50 Con 51 Elect 52 Elect 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Train 50 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Meta 55 Plug	a foam		i I				
41 Meta 42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 46 M8X 47 M8 E 48 Upp 48 Web 50 Con 51 Elec 53 M4X 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5X 59 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Meta 55 Plug		Screw	12				
42 Dam 43 Supp 44 Lowe 45 Con 46 M8X 47 M8 E 48 Upp 49 M8X 50 Con 51 Elec 53 M4X 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5X 59 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Met 55 Plug	etal tube	-	2				
13 Supp 14 Lowe 15 Con 14 M8X 17 M8 E 18 Upp 19 M8X 19 M8X 10 Con 10 Elec 10 Elec 10 Elec 10 Sock 10 Elec 10 Sock 10 Train 10 Upp 10 Sock 10 Sock 10 Upp 10 Sock 10 So	amping ring		4				
44 Lowe 45 Con 46 M8x; 47 M8 E 48 Uppe 49 M8x; 50 Con 51 Elec; 52 Elec; 53 M4x; 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x; 59 Train 50 Train 50 Uppe 52 Foot 53 Met 54 Met 55 Plug		(incl. 42-48)	4				
45 Con 46 M8x; 47 M8 E 48 Upper 49 M8x; 50 Con 51 Elec; 52 Elec; 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Train 51 Upper 52 Foot 53 Foot 54 Meta 55 Plug	wer bumper		4				
46 M8x; 47 M8 E 48 Uppe 49 M8x; 50 Con 51 Elec; 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 51 Uppe 52 Foot 53 Foot 54 Met 55 Plug	onnector		4				
47 M8 E 48 Uppe 49 M8x 50 Con 51 Elec 52 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Train 51 Uppe 52 Foot 53 Foot 54 Meta 55 Plug		Screw	4				
48 Uppi 49 M8x; 50 Con 51 Elec; 52 Elec; 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 77 Foar 78 M5x 79 Train 60 Train 61 Uppi 62 Foot 63 Foot 64 Meta 65 Plug		Nylon nut	4				
49 M8x; 50 Con 51 Elec; 52 Elec; 53 M4x 54 Ove 55 Sock 66 Light 75 M5x 77 Foar 76 M5x 77 Foar 76 M5x 77 Foar 76 M5x 77 Foar 77 Foar 78 M5x 79 Frain 78 H5x 79 Foat 78 H5x 79 Foat 78 F	per bumper	•	4				
50 Con 51 Elec 52 Elec 53 M4x 54 Ove 55 Sock 66 Light 67 Foar 68 M5x 59 Train 60 Train 61 Upp 62 Foot 63 Foot 64 Met		Screw	8				
51 Elec: 52 Elec: 53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 7 Train 50 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Met	ontrol board		1 I				
52 Electric 53 M4x Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x Train 50 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Meta 55 Plug	ectronics box	(upper)	1 I				
53 M4x 54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Met	ectronics box	(lower) (incl. part 54-57)	1 I				
54 Ove 55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Train 51 Uppo 52 Foot 53 Foot 64 Meta 55 Plug		Screw	4				
55 Sock 56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 50 Train 51 Uppo 52 Foot 53 Foot 64 Meta 55 Plug	verload protector		1				
56 Light 57 Foar 58 M5x 59 Train 60 Train 61 Upp 62 Foot 63 Foot 64 Meta 65 Plug			i I				
Foar Foar Foar Frain Frain Uppo Foot Meta Foot Foot Foot Foot Foot Foot Foot Fo	ghting power switc	:h	i l				
58 M5x 59 Train 50 Train 51 Upp 52 Foot 53 Foot 54 Meta 55 Plug	· •		2				
Train Train Train Upp 2 Foot 3 Foot Meta 55 Plug		Screw	10				
Train Upp Foot Foot Meta Meta SPING FOOT FOOT FOOT FOOT FOOT FOOT FOOT FOO	aining plate mat		i I				
61 Upp 62 Foot 63 Foot 64 Met 65 Plug	aining plate fixed		i I				
62 Foot 63 Foot 64 Met 65 Plug	per cover		i I				
53 Foot 54 Met 55 Plug	otplate foam		i I				
34 Meta 35 Plug	otplate	(incl. part 62-66)	i I				
55 Plug	etal ring		4				
	•		8				
		Nylon nut	8				
		,	1				
	profile seal	Screw	2				
	profile seal 4x20 DIN 7981		1				
	4x20 DIN 7981						
	4x20 DIN 7981 wer cover	Screw	10				
	4x20 DIN 7981 wer cover 4x30 DIN 7981						
	4x20 DIN 7981 wer cover 4x30 DIN 7981	Screw Screw	10 27				